

VERNICE CROMO: Consigli pratici

Pistola : convenzionale o HVLP : Montare un ugello sottile (0.8 a 1.2) e regolare la pressione dell'aria a medio.



Preparazione dei supporti:alcuni materiali nudi necessitano di un primer specifico. La vernice Cromo è adatta a qualunque supporto correttamente preparato e ricoperto con un sottostrato nero e lucido.

Fondo: Una volta pronto il supporto grezzo, lo step più importante è la base per il Cromo : questa dovrà essere nera, lucida, perfettamente secca e indurita. Dalla lucentezza e dalla durezza del sottostrato dipende l'effetto Cromo. E' pertanto consigliato di utilizzare una base nera con un trasparente automobile di alta qualità piuttosto che un lucido diretto/una lacca poliuretano. In ogni caso, un minimo di 14 giorni di indurimento conferiranno uno specchio a 100%. In caso di fondo non abbastanza secco, si ottiene un effetto Cromo spento. Non lucidare, non levigare.



Cromo: Questa fase è facile : Applicare la vernice Cromo in veli ultra sottili (1% di vernice per 99% di aria) e consecutivi fino a coprire. Si possono pulire le eventuali polveri e scaglie con i nostri panni elettrostatici. Dopo applicazione, non toccare, non levigare, non sgrassare.

Aspetto e resistenza: La vernice presenta un massimo aspetto Cromo ma la sua resistenza agli strofinamenti, all'abrasione, ai liquidi, è relativamente debole. E' dunque adatta per oggetti, sculture, in interno, sospesi, fuori dalla portata del pubblico... Quando si ricopre, si ottiene una perfetta resistenza, ma si perde parte o tutto dell'effetto Cromo specchio : se si passa il trasparente senza cura, l'effetto puo' scomparire per via dell'azione dei solventi contenuti. La vernice Cromo è, in ogni caso, resistente agli UV e alle alte temperature : Non subisce nessun ingiallimento e sopporta senza difficoltà una temperatura di 250°C.



Sans vernis



Avec Vernis



Sans Vernis



Avec vernis



Applicazione del trasparente: Lasciare asciugare la vernice Cromo dai 2 ai 14 giorni (una lunga essiccazione consente di ricoprire facilmente e di mantenere al meglio l'effetto Cromo) e applicare qualunque tipo di trasparente automobile, iniziando con 4 veli ultra secchi distanziati da 1 mn. Dopo procedere normalmente.

Aderenza: La vernice Cromo essendo imperativamente applicata su fondo non levigato, non si garantisce l'aderenza/il buon mantenimento nel tempo. In pratica, la vernice si stacca dopo un urto importante con un oggetto contundente o quando si tolgono gli adesivi.



Effetti: Gli effetti Cromi neri si ottengono applicando semplicemente alcuni veli di vernice Cromo, avendo cura di conservare la trasparenza con il fondo.



I cromi colorati :

I cromi colorati si ottengono applicando dei trasparenti colorati translucidi (Candy) su la vernice Cromo. In particolare, si ottiene una vernice ORO applicando il trasparente Candy giallo su un fondo di vernice Cromo.

